

## Radiogestuurde wekker




### AB9-FW-3A, AB9-FW-3B

#### Oplissing storingen

De radiowekker ontvangt geen radiosignaal: mocht de radiowekker geen signaal ontvangen, probeer het dan op een andere plaats nog een keer. Door bouwkundige of natuurlijke hindernissen (bijv. bergen) kan de ontvangst van het radiosignaal gestoord worden of onmogelijk zijn. Hiervoor beschikt het apparaat over een kwartsuurwerk die dan als vervanging kan werken (zie onder punt 5.2.2 “Handmatige instelling”). Elektromagnetische of atmosferische storingen kunnen het radiosignaal eveneens storen. Deze storingen kunnen echter meestal al verholpen worden door de keuze van een andere standplaats.

Verkeerde temperatuuraanduiding: door direct zonlicht wordt de temperatuuraanduiding beïnvloed. Zet de radiowekker zo neer dat hij niet aan de directe zonnestralen blootgesteld is.

Zwakke batterij: Vervang de batterijen wanneer het pictogram voor het vervangen van de batterij  op het display verschijnt. Let bij het er indoen van de nieuwe batterijen altijd op de juiste polariteit (zie punt 7 “Batterij vervangen”). Na het vervangen van de batterij gaat u te werk zoals beschreven onder punt 4 “Ingebruikneming”.

De radiowekker geeft de verkeerde tijd aan, hoewel het radiatoren-symbool permanent op het display verschijnt: Controleer of er mogelijk een tijdzone is ingesteld en stel deze indien nodig in op ‘0’, zie punt 5.2.6 “Tijdzone”.