

FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)

FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)



Erreur	Causes possibles et dépannage
<ul style="list-style-type: none"> L'affichage digital clignote ou est éteint. Les aiguilles pointent vers 12h00. 	<p>Pile faible ou vide</p> <ul style="list-style-type: none"> Faites vérifier la pile par un horloger professionnel et faites-la remplacer si besoin. Voir chapitre «Changement de pile».
<ul style="list-style-type: none"> Heure non actuelle Date non actuelle 	<p>Aucune réception radio</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les points décrits au chapitre «En cas de non-réception du signal». Procédez à une recherche du signal radio tel que décrit dans le chapitre «Recherche du signal».
<ul style="list-style-type: none"> Après avoir changé de pile, l'écran digital n'affiche pas tous les segments. 	<p>La montre radio-pilotée doit être réinitialisée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Après un changement de pile, faites réinitialiser la montre radio-pilotée par un horloger professionnel. Voir chapitre «Réinitialisation».
<ul style="list-style-type: none"> Malgré la réception du signal radio, la montre n'affiche pas la bonne heure. 	<p>Les aiguilles sont dérégées par des influences mécaniques.</p> <p>Réglez les aiguilles comme décrit au chapitre «Réglage des aiguilles».</p>

PLAQUE D'IDENTIFICATION

AN0-F2A-400, AN0-F2A-408

PO7975



**RADIOGESTUURD
POLSHORLOGE
MONTRE RADIO-PILOTÉE
FUNKARMBANDUHR**

**SIBE
01265**

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V  CR2016
Type: RC2L-DD

Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria
AA 50/20 C • Barcode 2007030003450

