

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)



Fouten	Mogelijke oorzaken en oplossing
<ul style="list-style-type: none"> • Digitaal display knippert of is uitgeschakeld • Wijzers staan op 12:00 uur 	<p>Zwakke of lege batterij</p> <p>- Laat de batterij door een gespecialiseerde horlogemaker controleren en eventueel vervangen. Zie hoofdstuk 'Batterijen vervangen'.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Tijd niet actueel • Datum niet actueel 	<p>Geen radio-ontvangst</p> <p>- Controleer de punten zoals in het hoofdstuk 'Indien er geen radiosignaal ontvangen werd' beschreven.</p> <p>- Zoek naar radiosignalen, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Zoeken naar radiosignalen'.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Na een batterijvervanging geeft het digitale display niet alle segmenten weer 	<p>Radiogestuurd horloge moet gereset worden</p> <p>- Laat het radiogestuurde horloge na de batterijvervanging door een gespecialiseerde horlogemaker resetten. Zie hoofdstuk 'Reset'.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ondanks radio-ontvangst wordt niet de actuele tijd getoond. 	<p>De wijzers zijn door mechanische invloeden versted.</p> <p>Stel de wijzers opnieuw in zoals in het hoofdstuk 'Instelling van de wijzers' beschreven.</p>

TYPEPLAATJE

AN0-F2A-400, AN0-F2A-408

PO7975



**RADIOGESTUURD
POLSHORLOGE
MONTRE RADIO-PILOTÉE
FUNKARMBANDUHR**

**SIBE
01265**

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V CR2016

Type: RC2L-DD

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

AA 50/20 C • Barcode 2007030003450

