

## FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)

### FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)



Erreur	Causes possibles et dépannage
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'affichage digital clignote ou est éteint.</li> <li>Les aiguilles pointent vers 12h00.</li> </ul>	<p><b>Pile faible ou vide</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faites vérifier la pile par un horloger professionnel et faites-la remplacer si besoin. Voir chapitre «Changement de pile».</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Heure non actuelle</li> <li>Date non actuelle</li> </ul>	<p><b>Aucune réception radio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les points décrits au chapitre «En cas de non-réception du signal».</li> <li>Procédez à une recherche du signal radio tel que décrit dans le chapitre «Recherche du signal».</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Après avoir changé de pile, l'écran digital n'affiche pas tous les segments.</li> </ul>	<p><b>La montre radio-pilotée doit être réinitialisée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après un changement de pile, faites réinitialiser la montre radio-pilotée par un horloger professionnel. Voir chapitre «Réinitialisation».</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Malgré la réception du signal radio, la montre n'affiche pas la bonne heure.</li> </ul>	<p><b>Les aiguilles sont dérégées par des influences mécaniques.</b></p> <p>Réglez les aiguilles comme décrit au chapitre «Réglage des aiguilles».</p>

## PLAQUE D'IDENTIFICATION

AN0-F2A-412



**RADIOGESTUURD  
POLSHORLOGE  
MONTRE RADIO-PILOTÉE  
FUNKARMBANDUHR**

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V  CR2016

Type: RC2L-D

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

AA 50/20 C • Barcode 2007030003450



PO7975

**SIBE  
01265**

