

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)



Fouten	Mogelijke oorzaken en oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Digitaal display knippert of is uitgeschakeld• Wijzers staan op 12:00 uur	Zwakke of lege batterij - Laat de batterij door een gespecialiseerde horlogemaker controleren en eventueel vervangen. Zie hoofdstuk 'Batterijen vervangen'.
<ul style="list-style-type: none">• Tijd niet actueel• Datum niet actueel	Geen radio-ontvangst - Controleer de punten zoals in het hoofdstuk 'Indien er geen radiosignaal ontvangen werd' beschreven. - Zoek naar radiosignalen, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Zoeken naar radiosignalen'.
<ul style="list-style-type: none">• Na een batterijvervanging geeft het digitale display niet alle segmenten weer	Radiogestuurd horloge moet gereset worden - Laat het radiogestuurde horloge na de batterijvervanging door een gespecialiseerde horlogemaker resetten. Zie hoofdstuk 'Reset'.
<ul style="list-style-type: none">• Ondanks radio-ontvangst wordt niet de actuele tijd getoond.	De wijzers zijn door mechanische invloeden versted. Stel de wijzers opnieuw in zoals in het hoofdstuk 'Instelling van de wijzers' beschreven.

TYPEPLAATJE

AN0-F2A-412



**RADIOGESTUURD
POLSHORLOGE
MONTRE RADIO-PILOTÉE
FUNKARMBANDUHR**

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V CR2016

Type: RC2L-D

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

AA 50/20 C • Barcode 2007030003450



PO7975

**SIBE
01265**

