

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)



Fouten	Mogelijke oorzaken en oplossing
<ul style="list-style-type: none"> • Horloge kan niet worden ingeschakeld • Horloge staat stil • De wijzers staan op 12 	<p>Zwakke of lege batterij</p> <ul style="list-style-type: none"> – Laat de batterij controleren door een uurwerkspecialist en eventueel vervangen. Zie hoofdstuk „Vervangen van de batterij, punt a)“
<ul style="list-style-type: none"> • Verkeerde tijd 	<p>Geen radio-ontvangst</p> <ul style="list-style-type: none"> – Test de radio-ontvangst, zoals beschreven in het hoofdstuk „Ontvangst van radiosignaal controleren“. – Zoek handmatig naar een radiosignaal, zoals beschreven in het hoofdstuk „Radiosignaal zoeken“. <p>Zwakke of lege batterij</p> <ul style="list-style-type: none"> – Laat de batterij vervangen door een uurwerkspecialist.
<ul style="list-style-type: none"> • Geen radio-ontvangst na zoeken naar radio-signaal of vervangen van batterij 	<p>Storingsbronnen aanwezig</p> <ul style="list-style-type: none"> – Leg het horloge een nacht op een plek waar het een goede radio-ontvangst heeft, bijv. op een vensterbank. Het horloge probeert nu het radiosignaal te ontvangen en de tijd correct in te stellen.
<ul style="list-style-type: none"> • Het horloge stelt zich niet of verkeerd in na het vervangen van de batterij • Wijzers staan op een willekeurige positie. 	<p>Horloge is niet gereset</p> <ul style="list-style-type: none"> – Laat het horloge na het vervangen van de batterij door een uurwerkspecialist resetten en opnieuw opstarten. Zie hoofdstuk „Vervangen van de batterij, punt b)“

TYPEPLAATJE

ANO-F2A-428



**RADIOGESTUURD
POLSHORLOGE
MONTRE RADIO-PILOTÉE
FUNKARMBANDUHR**

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V CR1220

Type: RC2

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

AA 50/20 C • Barcode 2007030003450



PO7975

**SIBE
01265**

