

FAQ (ofte stillede spørgsmål) FAQ

FAQ (ofte stillede spørgsmål)



Fejl	Mulig årsag og løsning
<ul style="list-style-type: none">Den digitale visning blinker eller er slukketViserne står på kl. 12	Svagt eller tomt batteri. <ul style="list-style-type: none">Batteriet skal kontrolleres af en urmager; udskift det om nødvendigt. Se kapitlet "Udskiftning af batteri".
<ul style="list-style-type: none">Klokkeslæt ikke korrektDato ikke korrekt	Ingen radiomodtagelse <ul style="list-style-type: none">Kontroller punkterne, der er beskrevet i kapitlet "Hvis der ikke blev modtaget noget radiosignal".Foretag en søgning efter radiosignalet som beskrevet i kapitlet "Søgning efter radiosignal".
<ul style="list-style-type: none">Efter et batteriskift viser det digitale display ikke alle segmenter	Der skal gennemføres en reset af det radiostyrede armbåndsur. <ul style="list-style-type: none">Lad en urmager gennemføre en reset af det radiostyrede armbåndsur efter udskiftning af batteriet. Se kapitlet "Reset".
<ul style="list-style-type: none">På trods af radiomodtagelse vises tiden ikke korrekt.	Viserne står forkert af mekaniske årsager <ul style="list-style-type: none">Indstil viserne igen som beskrevet i kapitlet "Indstilling af viserne".

NAVNESKILT

AN0-F2A-412

PO7976

**SIDK
01816**

 **RADIOSTYRET
ARMBÅNDSUR**

Batteri: 1 x 3V  CR2016

Type: RC2L-D

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Østrig

12/2020 • Barcode 25098167

