

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

FAQ (ofte stillede spørgsmål)



Fejl	Mulig årsag og løsning
<ul style="list-style-type: none">• Uret kan ikke tændes• Uret står stille• Viserne står på kl. 12:00	Svagt eller tomt batteri - Batteriet skal kontrolleres af en urmager; udskift det om nødvendigt. Se kapitlet "Udskiftning af batteri", punkt a).
<ul style="list-style-type: none">• Forkert klokkeslæt	Ingen radiomodtagelse - Kontrollér radiomodtagelsen som beskrevet i kapitlet "Kontrol af radiomodtagelsen". - Gennemfør en manuel søgning efter radiosignalet som beskrevet i kapitlet "Søgning efter radiosignal". Svagt eller tomt batteri - Batteriet skal udskiftes af en urmager.
<ul style="list-style-type: none">• Ingen radiomodtagelse efter manuel søgning efter radiosignal eller udskiftning af batteri	Der er forstyrrende elementer - Placér uret på et sted med en god radiomodtagelse hen over natten – fx i en vindueskarm. Uret forsøger nu at modtage radiosignalet og indstille klokkeslættet korrekt.
<ul style="list-style-type: none">• Uret indstilles ikke eller indstilles forkert efter udskiftning af batteriet• Viserne står på vilkårlig position	Der er ikke gennemført en reset af uret - Lad en urmager gennemføre en reset og genstart af uret efter udskiftning af batteriet. Se kapitlet "Udskiftning af batteri", punkt b).

NAVNESKILT

AN0-F2A-428

P07976

**SIDK
01816**

 **RADIOSTYRET
ARMBÅNDSUR**

Batteri: 1 x 3V  CR1220

Type: RC2

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Østrig

12/2020 • Barcode 25098167

