

FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)

FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)



Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
<ul style="list-style-type: none"> Digitale Anzeige blinkt oder ist abgeschaltet Zeiger stehen auf 12:00 Uhr 	<p>Schwache oder leere Batterie</p> <ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“.
<ul style="list-style-type: none"> Uhrzeit nicht aktuell Datum nicht aktuell 	<p>Kein Funkempfang</p> <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Punkte wie in Kapitel „Wenn kein Funksignal empfangen wurde“ beschrieben. Führen Sie eine Funksignalsuche durch, wie im Kapitel „Manuelle Funksignalsuche“ beschrieben.
<ul style="list-style-type: none"> Nach einem Batteriewechsel zeigt die digitale Anzeige nicht alle Segmente an 	<p>Funkarmbanduhr muss resettet werden</p> <ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Funkarmbanduhr nach einem Batteriewechsel durch einen Uhrenfachmann resettet. Siehe Kapitel „Reset“.
<ul style="list-style-type: none"> Trotz Funkempfangs wird nicht die aktuelle Uhrzeit angezeigt. 	<p>Die Zeiger sind durch mechanische Einflüsse verstellt</p> <p>Stellen Sie die Zeiger, wie in Kapitel „Einstellung der Zeiger“ beschreiben neu ein.</p>

TYPENSCHILD

AN0-F2A-404

PO7974

SIDE
03663



FUNK-ARMBANDUHR

Batterie: 1 x 3V CR2016

Type: RC2L-DS

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

12/2020 • AN: 29081141

