

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

FAQ (ofte stillede spørgsmål)



Fejl	Mulig årsag og løsning
<ul style="list-style-type: none">• Uret står stille• Ingen LCD-visning, Blinkende punkt på LCD-displayet• Viserne står på kl. 12:00	<p>Svagt eller tomt batteri</p> <ul style="list-style-type: none">- Batteriet skal kontrolleres af en urmager; udskift det om nødvendigt. Se kapitlet "Udskiftning af batteri og tekniske data"
<ul style="list-style-type: none">• Forkert klokkeslæt	<p>Ingen radiomodtagelse</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontrollér radiomodtagelsen (Ved radiomodtagelse vises radiotårn-symbolet i LCD-feltet ved siden af sekundtallet.)- Gennemfør en manuel søgning efter radiosignalet som beskrevet i kapitlet "Signalsøgning". <p>Hvis klokkeslættet afviger med flere timer fra det korrekte klokkeslæt, kan der muligvis være indstillet en forkert tidszone.</p> <ul style="list-style-type: none">- Indstil den korrekte tidszone. <p>Svagt eller tomt batteri</p> <ul style="list-style-type: none">- Batteriet skal udskiftes af en urmager.
<ul style="list-style-type: none">• Ingen radiomodtagelse efter manuel søgning efter radiosignal eller udskiftning af batteri	<p>Der er forstyrrende elementer</p> <ul style="list-style-type: none">- Placér uret på et sted med en god radiomodtagelse hen over natten – fx i en vindueskarm. Uret forsøger nu at modtage radiosignalet og indstille klokkeslættet korrekt.
<ul style="list-style-type: none">• Uret indstilles ikke eller indstilles forkert efter udskiftning af batteriet• Viserne ikke i positionen for kl. 12	<p>Ingen radiomodtagelse</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontrollér radiomodtagelsen (Ved radiomodtagelse vises radiotårn-symbolet i LCD-feltet ved siden af sekundtallet.)