

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)



Fouten	Mogelijke oorzaken en oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Horloge kan niet worden ingeschakeld• Horloge staat stil• De wijzers staan op 12	Zwakke of lege batterij <ul style="list-style-type: none">– Laat de batterij controleren door een uurwerkspecialist en eventueel vervangen. Zie hoofdstuk „Vervangen van de batterij, punt a)“
<ul style="list-style-type: none">• Verkeerde tijd• Verkeerde datum	Geen radio-ontvangst <ul style="list-style-type: none">– Test de radio-ontvangst, zoals beschreven in het hoofdstuk „Ontvangst van radiosignaal controleren“.– Zoek handmatig naar een radiosignaal, zoals beschreven in het hoofdstuk „Radiosignaal zoeken“. Zwakke of lege batterij <ul style="list-style-type: none">– Laat de batterij vervangen door een uurwerkspecialist.
<ul style="list-style-type: none">• Geen radio-ontvangst na zoeken naar radiosignaal of vervangen van batterij	Storingsbronnen aanwezig <ul style="list-style-type: none">– Leg het horloge een nacht op een plek waar het een goede radio-ontvangst heeft, bijv. op een vensterbank. Het horloge probeert nu het radiosignaal te ontvangen en de tijd correct in te stellen.
<ul style="list-style-type: none">• Het horloge stelt zich niet of verkeerd in na het vervangen van de batterij• Wijzers staan op een willekeurige positie.	Horloge is niet gereset <ul style="list-style-type: none">– Laat het horloge na het vervangen van de batterij door een uurwerkspecialist resetten en opnieuw opstarten. Zie hoofdstuk „Vervangen van de batterij, punt b)“