

## FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)

### FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)



Fouten	Mogelijke oorzaken en oplossing
<ul style="list-style-type: none"><li>• Horloge kan niet worden ingeschakeld</li><li>• Horloge staat stil</li><li>• De wijzers staan op 12</li></ul>	<b>Zwakke of lege batterij</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Laat de batterij controleren door een uurwerkspecialist en eventueel vervangen. Zie hoofdstuk „Vervangen van de batterij, punt a)“</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verkeerde tijd</li></ul>	<b>Geen radio-ontvangst</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Test de radio-ontvangst, zoals beschreven in het hoofdstuk „Ontvangst van radiosignaal controleren“.</li><li>– Zoek handmatig naar een radiosignaal, zoals beschreven in het hoofdstuk „Radiosignaal zoeken“.</li></ul> <b>Zwakke of lege batterij</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Laat de batterij vervangen door een uurwerkspecialist.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Geen radio-ontvangst na zoeken naar radiosignaal of vervangen van batterij</li></ul>	<b>Storingsbronnen aanwezig</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Leg het horloge een nacht op een plek waar het een goede radio-ontvangst heeft, bijv. op een vensterbank. Het horloge probeert nu het radiosignaal te ontvangen en de tijd correct in te stellen.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Het horloge stelt zich niet of verkeerd in na het vervangen van de batterij</li><li>• Wijzers staan op een willekeurige positie.</li></ul>	<b>Horloge is niet gereset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Laat het horloge na het vervangen van de batterij door een uurwerkspecialist resetten en opnieuw opstarten. Zie hoofdstuk „Vervangen van de batterij, punt b)“</li></ul>