

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)

FAQ (VEELGESTELDE VRAGEN)



Fouten	Mogelijke oorzaken en oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Horloge staat stil• Knipperend punt in LCD-scherm., geen LCD-weerg., de wijzers staan op 12:00	Zwakke of lege batterij <ul style="list-style-type: none">– Laat de batterij controleren door een uurwerkspecialist en eventueel vervangen. Zie hoofdstuk „Vervangen van de batterij“
<ul style="list-style-type: none">• Verkeerde tijd	Geen radio-ontvangst <ul style="list-style-type: none">– Test de radio-ontvangst. Bij radio-ontvangst wordt in het LCD-scherm naast de seconde het radiomastysymbool weergegeven.)– Zoek handmatig naar een radiosignaal, zoals beschreven in het hoofdstuk „Radiosignaal zoeken“. Wanneer de tijd hele uren afwijkt, is de tijdzone misschien verzet. <ul style="list-style-type: none">– Stel de correcte tijdzone in. Zwakke of lege batterij <ul style="list-style-type: none">– Laat de batterij vervangen door een uurwerkspecialist.
<ul style="list-style-type: none">• Geen radio-ontvangst na zoeken naar radio-signaal of vervangen van batterij	Storingsbronnen aanwezig <ul style="list-style-type: none">– Leg het horloge een nacht op een plek waar het een goede radio-ontvangst heeft, bijv. op een vensterbank. Het horloge probeert nu het radiosignaal te ontvangen en de tijd correct in te stellen.
<ul style="list-style-type: none">• Het horloge stelt zich niet of verkeerd in na het vervangen van de batterij	Geen radio-ontvangst <ul style="list-style-type: none">– Test de radio-ontvangst. Bij radio-ontvangst wordt in het LCD-scherm naast de seconde het radiomastysymbool weergegeven.)