

## FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)

### FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)



Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
<ul style="list-style-type: none"><li>• Funkarmbanduhr steht</li><li>• Blinkender Punkt in LCD Anzeige, keine LCD-Anz.</li><li>• Zeiger stehen auf 12:00h</li></ul>	<b>Schwache oder leere Batterie</b> - Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel und technische Daten“.
<ul style="list-style-type: none"><li>• falsche Uhrzeit</li><li>• falsches Datum</li></ul>	<b>Kein Funkempfang</b> - Überprüfen Sie den Funkempfang. (Bei Funkempfang wird im LCD-Feld neben der Sekunde das Funkturm-Symbol angezeigt.) - Führen Sie eine Funksignalsuche durch, wie im Kapitel „Funksignalsuche“ beschrieben. <b>Wenn die Uhrzeit um ganze Stunden abweicht, ist möglicherweise die Zeitzone verstellt.</b> - Stellen Sie die korrekte Zeitzone ein. Siehe Kapitel „Zeitzone-Einstellung“. <b>Schwache oder leere Batterie</b> - Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann wechseln.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kein Funkempfang nach Funksignalsuche oder Batteriewechsel</li></ul>	<b>Störquellen vorhanden</b> - Platzieren Sie die Funkarmbanduhr über Nacht an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Funkarmbanduhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Funkarmbanduhr stellt sich nicht oder falsch ein nach einem Batteriewechsel</li></ul>	<b>Kein Funkempfang</b> - Überprüfen Sie den Funkempfang. (Bei Funkempfang wird im LCD-Feld neben der Sekunde das Funkturm-Symbol angezeigt.)