

USUWANIE BŁĘDÓW

Przed oddaniem zegara radiowego do reklamacji, należy sprawdzić baterię i ewentualnie wymienić ją na nową.

Zegar nie odbiera sygnału radiowego

Jeśli zegar nie odbiera sygnału radiowego, należy umieścić go w innym miejscu. Przeszkody budowlane lub naturalne (np. góry) mogą zakłócać lub uniemożliwiać odbiór sygnału radiowego. Przyczyną zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego mogą być także zakłócenia elektromagnetyczne lub atmosferyczne. Zazwyczaj można je jednak wyeliminować, zmieniając miejsce ustawienia urządzenia. Uwzględnić też wskazówki podane w punkcie „Uruchomienie”.

Nieprawidłowa godzina mimo widocznego symbolu wieży radiowej

Jeśli łazienkowy zegar radiowy wskazuje nieprawidłowy czas, mimo że na wyświetlaczu stale widoczny jest symbol wieży radiowej, należy sprawdzić, czy została ustawiona właściwa strefa czasowa, patrz punkt „Strefa czasowa”. Dla czasu środkowoeuropejskiego należy ustawić strefę czasową 00.

Nieprawidłowe wskazanie temperatury

Bezpośrednie promienie słoneczne mają wpływ na wskazanie temperatury. Umieścić zegar radiowy w taki sposób, aby nie narażał go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wahania wskazań temperatury mogą też być powodowane przez promieniowanie ciepłe/zimne ze ściany. Uszczel-

nione urządzenie reaguje na zmiany temperatury z większą bezwładnością.

Słaba bateria

Baterię należy wymienić, jeżeli wskazania na wyświetlaczu będą słabiej widoczne lub całkowicie znikną. Podczas zakładania baterii należy zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie biegunów (patrz punkt „Wymiana baterii”). Po wymianie baterii należy postępować w sposób opisany w punkcie „Uruchomienie”.

Przyssawki nie trzymają

Podłoże, na którym będzie zamocowany zegar radiowy, **musi** być gładkie, bez pyłu i tłuszczu. Radzimy, aby je wcześniej umyć środkiem czyszczącym. Uwzględnić też wskazówki podane w punkcie „Zamocowanie za pomocą przyssawki”.