

## SOLUCIÓN DE FALLOS

**Antes de realizar una reclamación por el reloj de pared para baño, compruebe la pila y, en caso necesario, cámbiela por una nueva.**

### El reloj de pared para baño no recibe la señal de radio

Si el reloj de pared para baño no recibe señal alguna, inténtelo de nuevo en otro lugar. Es posible que obstáculos de construcción o naturales (p. ej. montañas) causen interferencias en la recepción de la señal de radio, o que esta resulte imposible. Las averías electromagnéticas o atmosféricas también pueden causar interferencias en la señal de radio. No obstante, estas interferencias pueden solucionarse en la mayoría de los casos simplemente cambiando de lugar. Siga también las indicaciones del capítulo «Puesta en funcionamiento».

### Hora incorrecta a pesar del símbolo de la sintonización de radio

Si el reloj de pared analógico para baño muestra una hora incorrecta a pesar de que se puede ver de forma constante en la pantalla el símbolo de la sintonización de radio, compruebe si ha ajustado correctamente el huso horario, véase el punto «Huso horario». Ajuste el huso horario 00 para la hora centroeuropea.

### Indicación incorrecta de la temperatura

A través de la radiación solar directa se influye sobre el indicador de temperatura. Coloque el reloj de pared para baño

de tal manera que no se vea expuesto a la radiación solar directa. También las emisiones de frío y calor de la pared pueden afectar a la temperatura indicada. Tenga también en cuenta que la indicación de la temperatura reacciona con lentitud debido a las juntas.

#### Pilas con poca potencia

Cambie la pila tan pronto como la señal se debilite o se apague del todo. Al colocar la nueva pila, preste siempre atención a que la polaridad sea la correcta (véase el capítulo «Cambio de la pila»). Una vez cambiada la pila, proceda tal y como se describe en el capítulo «Puesta en funcionamiento».

#### La ventosa no se adhiere

La superficie en la que coloque el reloj de pared para baño **deberá** estar lisa y libre de polvo y grasa. Le recomendamos limpiar antes la superficie con un producto de limpieza. Siga además las indicaciones del capítulo «Colocación con ayuda de la ventosa».