

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

FAQ (ofte stillede spørgsmål)



Fejl	Mulig årsag og løsning
<ul style="list-style-type: none">• Uret står stille• Ingen LCD-visning, Blinkende punkt på LCD-displayet• Viserne står på kl. 12:00	Svagt eller tomt batteri - Batteriet skal kontrolleres af en urmager; udskift det om nødvendigt. Se kapitlet "Udskiftning af batteri og tekniske data".
<ul style="list-style-type: none">• Forkert klokkeslæt• Forkert dato	Ingen radiomodtagelse - Kontrollér radiomodtagelsen (Ved radiomodtagelse vises radiotårn-symbolet i LCD-feltet ved siden af sekundtallet.) - Gennemfør en manuel søgning efter radiosignalet som beskrevet i kapitlet "Signalsøgning". Hvis klokkeslættet afviger med flere timer fra det korrekte klokkeslæt, kan der muligvis være indstillet en forkert tidszone. - Indstil den korrekte tidszone. Svagt eller tomt batteri - Batteriet skal udskiftes af en urmager.
<ul style="list-style-type: none">• Ingen radiomodtagelse efter manuel søgning efter radiosignal eller udskiftning af batteri	Der er forstyrrende elementer - Placér uret på et sted med en god radiomodtagelse hen over natten – fx i en vindueskarm. Uret forsøger nu at modtage radiosignalet og indstille klokkeslættet korrekt.
<ul style="list-style-type: none">• Uret indstilles ikke eller indstilles forkert efter udskiftning af batteriet	Ingen radiomodtagelse - Kontrollér radiomodtagelsen (Ved radiomodtagelse vises radiotårn-symbolet i LCD-feltet ved siden af sekundtallet.)

NAVNESKILT

AN9-F2A-200

P07855

SIDK
01527

 **RADIOSTYRET
ARMBÅNDSUR**

Batteri: 1 x 3V  CR2016

Type: RC2L

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Østrig

12/2019 • Barcode 25098167

3 Års
GARANTI

KUNDESERVICE
 +45 699 603 39
 dkservice@haycomputing.de

