

## FAQ (ofte stillede spørgsmål)

### FAQ (ofte stillede spørgsmål)



Fejl	Mulig årsag og løsning
<ul style="list-style-type: none"><li>• Uret kan ikke tændes</li><li>• Uret står stille</li><li>• Viserne står på kl. 12:00</li></ul>	<b>Svagt eller tomt batteri</b> - Batteriet skal kontrolleres af en urmager; udskift det om nødvendigt. Se kapitlet "Udskiftning af batteri", punkt a).
<ul style="list-style-type: none"><li>• Forkert klokkeslæt</li></ul>	<b>Ingen radiomodtagelse</b> - Kontrollér radiomodtagelsen som beskrevet i kapitlet "Kontrol af radiomodtagelsen". - Gennemfør en manuel søgning efter radiosignalet som beskrevet i kapitlet "Søgning efter radiosignal". <b>Svagt eller tomt batteri</b> - Batteriet skal udskiftes af en urmager.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingen radiomodtagelse efter manuel søgning efter radiosignal eller udskiftning af batteri</li></ul>	<b>Der er forstyrrende elementer</b> - Placér uret på et sted med en god radiomodtagelse hen over natten – fx i en vindueskarm. Uret forsøger nu at modtage radiosignalet og indstille klokkeslættet korrekt.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Uret indstilles ikke eller indstilles forkert efter udskiftning af batteriet</li><li>• Viserne står på vilkårlig position</li></ul>	<b>Der er ikke gennemført en reset af uret</b> - Lad en urmager gennemføre en reset og genstart af uret efter udskiftning af batteriet. Se kapitlet "Udskiftning af batteri", punkt b).

## NAVNESKILT

AN9-F2A-424

P07855

**SIDK**  
01527



**RADIOSTYRET**  
**ARMBÅNDSUR**

Batteri: 1 x 3V  CR1220

Type: RC2

Krippel-Electronics GmbH  
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Østrig

12/2019 • Barcode 25098167

