

FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)

FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)



Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
<ul style="list-style-type: none"> • Funkarmbanduhr steht • Blinkender Punkt in LCD Anzeige, keine LCD-Anz. • Zeiger stehen auf 12:00h 	<p>Schwache oder leere Batterie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“.
<ul style="list-style-type: none"> • Falsche Uhrzeit • Falsches Datum 	<p>Kein Funkempfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie den Funkempfang. (Bei Funkempfang wird im LCD-Feld neben der Sekunde das Funkturm-Symbol angezeigt.) - Führen Sie eine Funksignalsuche durch, wie im Kapitel „Funksignalsuche“ beschrieben. <p>Wenn die Uhrzeit um ganze Stunden abweicht, ist möglicherweise die Zeitzone verstellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie die korrekte Zeitzone ein. Siehe Kapitel „Zeitzone-Einstellung“. <p>Schwache oder leere Batterie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann wechseln.
<ul style="list-style-type: none"> • Kein Funkempfang nach Funksignalsuche oder Batteriewechsel 	<p>Störquellen vorhanden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platzieren Sie die Funk-Armbanduhr über Nacht an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Funk-Armbanduhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.
<ul style="list-style-type: none"> • Funkarmbanduhr stellt sich nicht oder falsch ein nach einem Batteriewechsel 	<p>Kein Funkempfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie den Funkempfang. (Bei Funkempfang wird im LCD-Feld neben der Sekunde das Funkturm-Symbol angezeigt.)

TYPENSCHILD

AN9-F2A-200, AN9-F2A-405,
AN9-F2A-329

PO7853

SIDE
02569



FUNK-ARMBANDUHR

Batterie: 1 x 3V CR2016

Type: RC2L

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

12/2019 • Barcode 29081141

