

ISKANJE NAPAK

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|---|---|
| Ura napačno prikazuje razdaljo opravljene poti. | Dolžina korakov pri hoji in teku ni pravilno nastavljena. Ponovno vnesite dolžino korakov, kot je opisano v poglavju z naslovom Nastavitve razpona vadbe, alarma za srčni utrip in dolžine korakov. |

Iskanje napak

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|---------------|---|
| | Izbrali ste tempo hoje in teka, ki je drugačen kot pri ugotavljanju dolžine svojih korakov. |
| | Podrsavanje, slaba obutev in neenakomerna podlaga lahko povzročijo nenatančno merjenje. |

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|---|--|
| | Pri vzpenjanju po stopnicah ali navkreber ura izmeri krajšo razdaljo, saj je oblikovana le za dejavnosti na ravni podlagi. |
| Prikaz srčnega utripa ne deluje pravilno. | Vaš utrip je počasnejši od 40 udarcev na minuto. |

Iskanje napak

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|---------------|---|
| | Pazite, da zapestni trak ne bo preveč zategnjen oz. preohlapen. Najbolje je, da merilnik srčnega utripa položite za zglob zapestja. |

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|------------|---|
| Ni oznake. | Ura je morda izklopljena. Za vklop pritisnite poljubno tipko in jo držite 2 sekundi. |
| | Morda ste nastavili preslabo ločljivost. Povečajte ločljivost (glejte poglavje z naslovom „Urejanje osnovnih nastavitv“). |

Iskanje napak

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|-----------------------|--|
| Zaslون je temen. | Ura se je morda pregrela (sončni žarki, previsoka temperatura okolice). Uro pustite, da se ohladi. |
| Zaslون deluje počasi. | Ko se bo temperatura dvignila nad 0 °C, bo zaslon znova normalno deloval. |

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|---------------------------|--|
| Ni oznake za srčni utrip. | Optično tipalo za merjenje srčnega utripa na hrbtni strani ohišja je umazano. Očistite ga, kot je opisano v poglavju z naslovom „Čiščenje in vzdrževanje“. |

Iskanje napak

| Napaka | Vzrok in rešitev |
|-------------------------|--|
| Vadbe ne morete začeti. | Dosegli ste maksimalni čas vadbe 9 ur, 59 min, 59 s. Na zaslonu se prikaže oznaka „FULL“. Izbrišite podatke o vadbi, kot je opisano v poglavju z naslovom Ponastavitev podatkov. |



Pred reklamacijo na uro za merjenje srčnega utripa morate preveriti baterije in jih dajte po potrebi zamenjati z novo.