







Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
Der Lichtwecker zeigt keine Funktion	<p>Das Netzkabel 19 ist nicht richtig in die Steckerbuchse 15 des Lichtweckers oder der Netzadapter ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt.</p> <ul style="list-style-type: none">– Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Netzadapter richtig eingesteckt sind.
	<p>Ein Stromausfall liegt vor.</p> <ul style="list-style-type: none">– Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.
	<p>Der Netzadapter ist beschädigt.</p>

<p>Verschiedene Funktionen lassen sich nicht einstellen.</p>	<p>Der Mikroprozessor im Lichtwecker muss zurückgesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none">– Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach 10 und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Legen Sie die Batterie danach wieder ein und schließen den Lichtwecker wieder an das Stromnetz an. Der Lichtwecker wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
<p>Der Lichtwecker bleibt stumm, wenn der Weckalarm ausgelöst wird.</p>	<p>Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt oder der Ton ist als Weckfunktion deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none">– Stellen Sie die Lautstärke ein oder aktivieren Sie den Ton wie im Kapitel „Bedienung“ beschrieben. <p>Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch eingestellt haben, ist möglicherweise das Radio defekt.</p> <ul style="list-style-type: none">– Drücken Sie die FM-Touchtaste 9 nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben um zu prüfen, ob das Radio funktioniert.

Das Radio knackt oder funktioniert gar nicht.	Das Rundfunksignal ist zu schwach. – Ändern Sie die Position des Antennenkabels  16.
	Die Radiofunktion ist defekt.
Der Lichtwecker hat sich gestern eingeschaltet, heute aber nicht.	Die Weckfunktion ist deaktiviert. – Stellen Sie die Weckfunktion für den nächsten Tag ein und drücken Sie beim Ertönen des Alarms eine beliebige Taste auf der Rückseite des Weckers oder eine beliebige Touchtaste auf der LCD-Anzeige mit Ausnahme der  -Touchtaste  6. Der Alarm bleibt so aktiv und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut.
	Die Stromversorgung ist unterbrochen. – Schließen Sie den Lichtwecker ans Stromnetz an und stellen Sie ihn evtl. neu ein.

<p>Sie werden zu früh oder zu spät vom Aufwachlicht geweckt.</p>	<p>Der Lichtwecker befindet sich nicht auf gleicher Höhe mit Ihrem Kopf.</p> <ul style="list-style-type: none">– Stellen Sie sicher, dass sich der Lichtwecker auf gleicher Höhe mit Ihrem Kopf befindet und weder von Ihrem Bett noch von Ihrer Decke bzw. Ihrem Kissen verdeckt wird.
<p>Das Aufwachlicht lässt sich nicht abschalten</p>	<p>Es macht einen Unterschied, ob Sie das Aufwachlicht während der 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit abschalten möchten, oder danach:</p> <ul style="list-style-type: none">– Um das Aufwachlicht bereits während der 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit abzuschalten, halten Sie die -Touchtaste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt.– Um das Aufwachlicht nach der eingestellten Weckzeit (bei voller Intensität) abzuschalten, drücken Sie zweimal kurz die -Touchtaste.