





Ricerca di errori

Errore	Possibile causa e soluzione
La sveglia luminosa non mostra alcuna funzione	<p>Il cavo di rete 19 non è inserito correttamente nella presa 15 della sveglia luminosa, oppure l'adattatore di rete non è correttamente inserito nella presa.</p> <ul style="list-style-type: none">– Accertarsi che il cavo di rete e l'adattatore di rete siano correttamente inseriti.
	<p>È in atto un blackout.</p> <ul style="list-style-type: none">– Controllare se c'è alimentazione di corrente, collegando un altro dispositivo alla presa.
	<p>L'adattatore di rete è danneggiato.</p>

<p>È impossibile impostare diverse funzioni.</p>	<p>Il microprocessore nella sveglia luminosa deve essere ripristinato.</p> <ul style="list-style-type: none">– Rimuovere le batterie dal vano batterie 10 e staccare l'adattatore di rete dalla corrente. Quindi inserire nuovamente le batterie e collegare nuovamente la sveglia luminosa alla rete elettrica. In questo modo la sveglia luminosa viene riportata alle impostazioni di fabbrica.
<p>La sveglia non emette suono quando parte l'allarme.</p>	<p>Il volume impostato è troppo basso oppure il tono è stato disattivato come funzione di sveglia.</p> <ul style="list-style-type: none">– Impostare il volume o attivare il tono come descritto al capitolo "Utilizzo".
	<p>Se come suono della sveglia è stata impostata la radio, questa potrebbe essere difettosa.</p> <ul style="list-style-type: none">– Premere il tasto touch FM 9 dopo aver spento la sveglia, per vedere se la radio funziona.

<p>La radio gracchia o non funziona.</p>	<p>Il segnale radio è troppo debole.</p> <ul style="list-style-type: none">– Cambiare la posizione del cavo antenna  16.
<p>Ieri la sveglia si è azionata, ma oggi no.</p>	<p>La radio è difettosa.</p> <p>La funzione sveglia è disattivata.</p> <ul style="list-style-type: none">– Impostare la funzione sveglia per il giorno seguente, e quando suona l'allarme premere un tasto qualsiasi sul retro della sveglia o un tasto touch qualsiasi sul display LCD ad eccezione del tasto touch  6. <p>In questo modo l'allarme rimane attivo e il giorno successivo suona alla stessa ora.</p> <p>L'alimentazione di corrente è interrotta.</p> <ul style="list-style-type: none">– Collegare la sveglia luminosa all'alimentazione di corrente ed eventualmente reimpostarla.

<p>La luce di risveglio vi sveglia troppo presto o troppo tardi.</p>	<p>La sveglia luminosa non si trova all'altezza della vostra testa.</p> <ul style="list-style-type: none">– Accertarsi che la sveglia luminosa si trovi alla stessa altezza della propria testa e che non sia oscurata dal letto, dalle coperte o dal cuscino.
<p>La luce di risveglio non si spegne.</p>	<p>Va fatta distinzione tra due casi: se si desidera spegnere la luce di risveglio durante i 30 minuti prima dell'orario della sveglia impostato, oppure dopo.</p> <ul style="list-style-type: none">– Per spegnere la luce di risveglio già durante i 30 minuti precedenti all'orario della sveglia impostato, tenere premuto il tasto touch  8 per circa 3 secondi.– Per spegnere la luce di risveglio dopo l'orario della sveglia impostato (alla sua piena intensità), premere due volte brevemente il tasto touch .