
Iskanje in odpravljanje napak

Če se pojavi napaka, pred pošiljanjem tehtnice v popravilo preverite naslednje točke.

Težava	Vzroki in rešitve
Zaslon ne prikazuje ničesar.	Baterij niste pravilno vstavili. – Odstranite baterije in jih znova vstavite. Ob tem pazite na ustrezno polarnost.
	Baterije so prazne. – Zamenjajte prazne baterije z novimi.
Zaslon namesto vrednosti meritve prikazuje „Lo“, tehtnica pa se takoj izključi.	Baterije na zagotavljajo dovolj energije. – Zamenjajte baterije z novimi.

<p>Zaslon namesto vrednosti meritve prikazuje „Err“.</p>	<p>Presežena je bila zgornja omejitev merjenja (180 kg).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tehnico obremenite z največ 180 kg. <p>Med meritvami niste bili pri miru, ali pa vaša telesna teža ni enakomerno razporejena na obe nogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Med meritvami se ne premikajte in svojo težo razporedite enakomerno na obe nogi.
<p>Prikaže se samo teža.</p> <p>Delež maščobe je izven merljivega območja (< 5 % ali > 50 %).</p>	<p>Meritve niste izvedli bosih, vaša stopala so presuha, ali pa imate poroženela stopala.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Meritev ponovite bosih. – Po potrebi rahlo navlažite stopala. – S stopal odstranite trdo kožo.
<p>Tehnica meritev teže ne začne pri ničli.</p>	<p>Tehnica ni pravilno uravnana.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Počakajte, da se tehnica samodejno izključi. – Znova stopite na tehniko in počakajte, da se na zaslonu prikaže „0.0“. – Ponovite meritve.

Med pametnim telefonom oz. tablico in tehtnico se tudi po približno 180 sekundah ne vzpostavi povezava.	Funkcija <i>Bluetooth</i> ® na pametnem telefonu ali tablici je izključena. <ul style="list-style-type: none">– Vključite funkcijo <i>Bluetooth</i>® na svojem pametnem telefonu ali tablici.
	Sprejemnik <i>Bluetooth</i> ® na tehtnici ne deluje pravilno. <ul style="list-style-type: none">– Vzemite baterije iz predala za baterije.– Ponovno vstavite baterije.– Izključite in znova vključite funkcijo <i>Bluetooth</i>® na pametnem telefonu ali tablici.
	Pametni telefon ali tablica ne deluje pravilno. <ul style="list-style-type: none">– Popolnoma izključite in znova vključite pametni telefon oz. tablico.
	Namestitev aplikacije na pametni telefon ali tablico ni bila uspešna. <ul style="list-style-type: none">– Na novo namestite aplikacijo in se prijavite z uporabniškimi podatki.

<p>Shranjeni podatki meritev se niso v celoti prenesli.</p>	<p>Izvedli ste več kot 30 meritev brez povezave z aplikacijo. Tehnica lahko po nastavitvi uporabnika shrani največ 30 meritev. Nato se na zaslonu prikaže besedilo „Full“.</p> <ul style="list-style-type: none">– Redno vzpostavljajte povezavo med tehnicno in aplikacijo, da ne izgubite podatkov meritev.
---	---
