

## FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)

Erreur	Causes possibles et dépannage
<ul style="list-style-type: none"><li>· La montre-bracelet s'arrête</li><li>· Un point clignote sur l'affichage LCD</li><li>· Aucun affichage LCD</li><li>· Les aiguilles restent sur 12h00</li></ul>	<p>Pile faible ou vide</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Faites vérifier, et le cas échéant remplacer, la pile par un horloger professionnel. Voir chapitre « Changement des piles ».</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· Heure erronée</li></ul>	<p>Aucune réception radio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vérifiez la réception radio (En cas de réception d'un signal radio, le symbole tour radio s'affiche sur l'affichage LCD à côté des secondes.)</li><li>· Effectuez une recherche de signal radio en suivant la procédure indiquée au chapitre « Recherche du signal ».</li></ul> <p>Si l'heure est décalée de plusieurs heures, le fuseau horaire est probablement mal réglé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Réglez le bon fuseau horaire. Voir chapitre « Réglage de zone horaire »</li></ul> <p>Pile faible ou vide</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Faites vérifier, et le cas échéant remplacer, la pile par un horloger professionnel. Voir chapitre « Changement des piles ».</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· Aucune réception radio après la recherche de signal radio ou un remplacement de pile</li></ul>	<p>Présence de sources parasites</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Pendant une nuit, placez la montre-bracelet dans un endroit où vous avez une bonne réception radio, comme près du rebord d'une fenêtre par exemple. La montre-bracelet va ainsi essayer de recevoir un signal radio et de régler l'heure correctement.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· La montre-bracelet ne se règle pas ou pas correctement après un remplacement de pile.</li></ul>	<p>Aucune réception radio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Vérifiez la réception radio (en cas de réception d'un signal radio, le symbole tour radio s'affiche sur l'affichage LCD à côté des secondes.)</li></ul>