

FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)

Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
<ul style="list-style-type: none">Uhr lässt sich nicht einschaltenUhr stehtZeiger stehen auf 12:00 Uhr	Schwache oder leere Batterie <ul style="list-style-type: none">Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“.
<ul style="list-style-type: none">Falsche Uhrzeit	Kein Funkempfang <ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie den Funkempfang wie im Kapitel „Kontrolle des Funkempfangs“ beschrieben.Führen Sie eine Funksignalsuche durch, wie im Kapitel „Funksignalsuche“ beschrieben. Schwache oder leere Batterie <ul style="list-style-type: none">Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“.
<ul style="list-style-type: none">Kein Funkempfang nach Funksignalsuche oder Batteriewechsel	Störquellen vorhanden <ul style="list-style-type: none">Platzieren Sie die Uhr über Nacht an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Uhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.
<ul style="list-style-type: none">Uhr stellt sich nicht oder falsch ein nach einem BatteriewechselZeiger stehen auf beliebiger Position	Uhr muss resettet werden <ul style="list-style-type: none">Lassen Sie die Uhr nach einem Batteriewechsel durch einen Uhrenfachmann resettet und neu starten. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“.