

FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)

Erreur	Causes possibles et dépannage
<ul style="list-style-type: none">· La montre-bracelet ne s'allume pas· La montre-bracelet s'arrête· Les aiguilles restent sur 12h00	Pile faible ou vide <ul style="list-style-type: none">· Faites vérifier, et le cas échéant remplacer, la pile par un horloger professionnel. Voir chapitre « Changement des piles ».
<ul style="list-style-type: none">· Heure erronée	Aucune réception radio <ul style="list-style-type: none">· Vérifiez la réception radio comme indiqué au chapitre « Contrôler la réception du signal radio »· Effectuez une recherche de signal radio en suivant la procédure indiquée au chapitre « Recherche de signal radio ». Pile faible ou vide <ul style="list-style-type: none">· Faites vérifier, et le cas échéant remplacer, la pile par un horloger professionnel. Voir chapitre « Changement des piles ».
<ul style="list-style-type: none">· Aucune réception radio après la recherche de signal radio ou un remplacement de pile	Présence de sources parasites <ul style="list-style-type: none">· Pendant une nuit, placez la montre-bracelet dans un endroit où vous avez une bonne réception radio, comme près du rebord d'une fenêtre par exemple. La montre-bracelet essaye maintenant de recevoir un signal radio et de régler l'heure correctement.
<ul style="list-style-type: none">· La montre-bracelet ne se règle pas ou pas correctement après un remplacement de pile.· Les aiguilles restent sur une autre position	La montre-bracelet n'a pas été réinitialisée <ul style="list-style-type: none">· Après le remplacement la pile, demandez à un spécialiste des montres d'effectuer le reset et le redémarrage de la montre-bracelet. Voir chapitre « Changement des piles ».