

CHRONIQUE.

FUNKARMBANDUHR 49/20

Modell-Nr.: NOFU20-1, NOFU20-32D, NOFU20-61B, NOFU20-153

FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)

Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
<ul style="list-style-type: none">Uhr stehtBlinkender Punkt in LCD-AnzeigeKeine LCD AnzeigeZeiger stehen auf 12:00 Uhr	<p>Schwache oder leere Batterie</p> <ul style="list-style-type: none">Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“.
<ul style="list-style-type: none">Falsche Uhrzeit	<p>Kein Funkempfang</p> <ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie den Funkempfang. Bei Funkempfang wird im LCD-Feld neben der Sekunde das Funkturm-Symbol angezeigt.Führen Sie eine Funksignalsuche durch, wie im Kapitel „Funksignalsuche“ beschrieben. <p>Wenn Die Uhrzeit um ganze Stunden abweicht, ist möglicherweise die Zeitzone verstellt.</p> <ul style="list-style-type: none">Stellen Sie die korrekte Zeitzone ein. Siehe Kapitel „Zeitzone-Einstellung“. <p>Schwache oder leere Batterie</p> <ul style="list-style-type: none">Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“.
<ul style="list-style-type: none">Kein Funkempfang nach Funksignalsuche oder Batteriewechsel	<p>Störquellen vorhanden</p> <ul style="list-style-type: none">Platzieren Sie die Uhr über Nacht an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Uhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.
<ul style="list-style-type: none">Uhr stellt sich nicht oder falsch ein nach einem Batteriewechsel	<p>Kein Funkempfang</p> <ul style="list-style-type: none">Überprüfen Sie den Funkempfang. Bei Funkempfang wird im LCD-Feld neben der Sekunde das Funkturm-Symbol angezeigt.