

Slecht functioneren verhelpen

Gelieve eerst de batterij te testen en deze eventueel te vervangen alvorens een klacht te uiten over de radiogestuurde badkamerklok.

De radiogestuurde badkamerklok ontvangt geen radiogestuurd signaal

Indien de radiogestuurde badkamerklok geen signaal mocht ontvangen, gelieve het dan op een andere plaats nogmaals te proberen. Door hindernissen zoals gebouwen of natuurlijke obstakels (bijv. bergen) kan de ontvangst van het radiosignaal gestoord worden of zelfs onmogelijk zijn. Elektromagnetische of atmosferische storingen kunnen het radiosignaal eveneens storen. Deze storingen kunnen echter meestal al worden verholpen door het kiezen van een andere locatie. Houd ook rekening met de onder punt 6 "Ingebruikneming" vermelde opmerkingen.

Zwakke batterij:

Vervang de batterij wanneer de klok blijft stilstaan. Let bij het installeren van de nieuwe batterij altijd op de juiste polariteit (zie punt 9 'Vervangen van de batterij'). Ga na het verwisselen van de batterij verder zoals beschreven in Punt 6 "Ingebruikneming".

Zuignappen houden niet:

De ondergrond waar u uw radiogestuurde badkamerklok wilt op aanbrengen, **moet** stof- en vetvrij zijn. Wij bevelen dan ook aan om de ondergrond met een reinigingsmiddel te reinigen. Houd verder rekening met de aanwijzingen in punt 7 "Bevestigen/Plaatsen van de radiogestuurde badkamerklok".

De kloktijd wordt niet juist weergegeven:

U kunt de klok opnieuw starten door de batterij te verwijderen en terug te plaatsen of door op de "Reset"-Toets op de rugzijde van de radiogestuurde badkamerklok te drukken. Het uur wisselt in de Snelinstelling, dat wil zeggen dat de wijzers snel bewegen en zich op 12 uur instellen. Nu begint opnieuw het zoeken naar het radiogestuurde signaal en bij een succesvolle ontvangst stellen de wijzers zich automatisch op de correcte kloktijd in. Dit proces kan tot 15 minuten duren.