

Fehlersuche

Fehler	Ursache/Lösung
<p>Die Pulsuhr zeigt die Distanz, die ich zurückgelegt habe, nicht richtig an.</p>	<p>Die Schrittlängen für Gehen und Laufen sind nicht korrekt eingestellt. Geben Sie die Schrittlänge erneut ein, wie im Kapitel „Trainingszonen, Alarme für Puls, Schrittlänge einstellen“ beschrieben.</p>

Fehler	Ursache/Lösung
Die Pulsuhr zeigt die Distanz, die ich zurückgelegt habe, nicht richtig an.	Sie haben ein anderes Tempo gewählt als beim Ermitteln Ihrer Schrittlänge.
	Schlurfender Gang, schlechtes Schuhwerk und ungleichmäßiger Untergrund haben zu ungenauen Messungen geführt.

Fehlersuche

Fehler	Ursache/Lösung
Die Pulsuhr zeigt die Distanz, die ich zurückgelegt habe, nicht richtig an.	Beim Treppensteigen und Bergsteigen kommt es zu einer geringeren Distanzmessung, da die Pulsuhr nur für Aktivitäten auf ebenen Flächen konstruiert wurde.
Die Pulsanzeige funktioniert nicht korrekt	Ihr Puls liegt unter 40 Schlägen pro Minute (bpm).

Fehler	Ursache/Lösung
Die Pulsanzeige funktioniert nicht korrekt	Achten Sie darauf, dass die Pulsuhr nicht zu fest bzw. nicht zu locker sitzt. Idealerweise legen Sie die Pulsuhr hinter dem Handgelenksknöchel an.

Fehler	Ursache/Lösung
Keine Anzeige	Möglicherweise ist die Pulsuhr ausgeschaltet. Zum Einschalten drücken Sie eine beliebige Taste ca. 2 Sekunden lang.
	Möglicherweise ist der Kontrast zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie den Kontrast (siehe Kapitel „Grundeinstellungen vornehmen“).

Fehler	Ursache/Lösung
Anzeige dunkel	Möglicherweise ist die Pulsuhr überhitzt (Sonneneinstrahlung, zu hohe Umgebungstemperatur). Lassen Sie die Pulsuhr abkühlen.
Anzeige sehr träge	Wenn die Temperatur über 0 °C steigt, normalisiert sich die Anzeige wieder.

Fehler	Ursache/Lösung
Keine Anzeige des Pulses	Der optische Sensor für die Pulsmessung auf der Gehäuserückseite ist verschmutzt. Bitte reinigen Sie diesen, wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

Fehler	Ursache/Lösung
Training kann nicht gestartet werden.	Die maximale Trainingszeit von 9 Std., 59 Min., 59 Sek. wurde erreicht. Das Display zeigt „VOLL“. Löschen Sie die Trainingsdaten, wie im Kapitel „Aufzeichnungen zurücksetzen“ beschrieben.



Bevor Sie die Pulsuhr reklamieren, überprüfen Sie bitte die Batterie und lassen Sie diese gegebenenfalls gegen eine neue austauschen.