

Radiogestuurde wekker



AB9-FW-1

Oplossing storingen

De radiowekker ontvangt geen radiosignaal: mocht de radiowekker geen signaal ontvangen, probeer het dan op een andere plaats nog een keer. Door bouwkundige of natuurlijke hindernissen (bijv. bergen) kan de ontvangst van het radiosignaal gestoord worden of onmogelijk zijn. Hiervoor beschikt het apparaat over een kwartsuurwerk die dan als vervanging kan werken (zie onder punt 5.2.2 “Handmatige instelling”). Elektromagnetische of atmosferische storingen kunnen het radiosignaal eveneens storen. Deze storingen kunnen echter meestal al verholpen worden door de keuze van een andere standplaats.

Verkeerde temperatuuraanduiding: door direct zonlicht wordt de temperatuuraanduiding beïnvloed. Zet de radiowekker zo neer dat hij niet aan de directe zonnestralen blootgesteld is.

Zwakke batterij: vervang de batterij zodra de weergave zwakker wordt of als deze helemaal verbleekt. Let bij het er indoen van de nieuwe batterijen altijd op de juiste polariteit (zie punt 7 “Batterij vervangen”). Na het vervangen van de batterij gaat u te werk zoals beschreven onder punt 4 “Ingebruikneming”.