

Réveil radiopiloté




AB9-FW-3A, AB9-FW-3B

Suppression des défauts

Le réveil radiopiloté ne reçoit pas de radiosignal : Si le réveil radiopiloté radio ne reçoit pas de signal, essayez encore à un autre endroit. Les ouvrages de construction ou les obstacles naturels (comme les reliefs) peuvent gêner la réception du radiosignal ou le rendre impossible. Dans ce cas, l'appareil est doté d'une horloge à quartz que vous pouvez faire fonctionner à la place (voir le paragraphe 5.2.2 « Réglage manuel »). Les perturbations électromagnétiques ou atmosphériques peuvent également gêner le radiosignal. Cependant, le plus souvent, on peut supprimer ces défauts en choisissant un autre emplacement.

Indication de température erronée : Le rayonnement solaire direct influence la température. Veuillez disposer le réveil radiopiloté à projection de sorte qu'il ne soit pas exposé au rayonnement solaire direct.

Piles faibles : Veuillez changer les piles lorsque le symbole de changement de piles  apparaît sur l'écran.

Lorsque vous placez de nouvelles piles, vérifiez toujours la position des pôles (voir le chapitre 7 « Remplacement des piles»). Lorsque vous avez remplacé la pile, veuillez suivre les instructions du chapitre 4 « Mise en service ».

Lorsque le réveil radiopiloté affiche la mauvaise heure alors que le symbole de la tour radio s'affiche en permanence sur l'écran : veuillez vérifier si, éventuellement, un fuseau horaire a été sélectionné. Le cas échéant, réglez-le sur « 0 », voir le point 5.2.6 « Fuseau horaire ».