

## FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)

### FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)



Erreur	Causes possibles et dépannage
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La montre ne s'allume pas, la montre s'arrête</li> <li>• Les aiguilles restent sur 12h00</li> </ul>	<p><b>Pile faible ou vide</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Faites vérifier, et le cas échéant remplacer, la pile par un spécialiste des montres. Voir chapitre « Remplacement de la pile, point a) »</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heure erronée</li> </ul>	<p><b>Aucune réception radio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vérifiez la réception radio comme indiqué au chapitre « Contrôle de la réception radio »</li> <li>– Effectuez une recherche de signal radio en suivant la procédure indiquée au chapitre « Recherche de signal radio ».</li> </ul> <p><b>Pile faible ou vide</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Faites remplacer la pile par un spécialiste des montres.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune réception radio après la recherche de signal radio ou un remplacement de pile</li> </ul>	<p><b>Présence de sources de parasitage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendant une nuit, placez la montre dans un endroit où vous avez une bonne réception radio, comme le bord d'une fenêtre par exemple. La montre essaye maintenant de recevoir un signal radio et de régler l'heure correctement.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La montre ne se règle pas ou pas correctement après un remplacement de pile.</li> <li>• Les aiguilles restent sur une autre position</li> </ul>	<p><b>La montre n'a pas été réinitialisée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Après le remplacement la pile, demandez à un spécialiste des montres d'effectuer le reset et le redémarrage de la montre. Voir chapitre « Remplacement de la pile, point b) »</li> </ul>

## PLAQUE D'IDENTIFICATION

AN0-F2A-428



**RADIOGESTUURD  
POLSHORLOGE  
MONTRE RADIO-PILOTÉE  
FUNKARMBANDUHR**

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V  CR1220  
Type: RC2

Krippel-Electronics GmbH  
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria  
AA 50/20 C • Barcode 2007030003450



PO7975

**SIBE  
01265**

