

RÉSOLUTION DES PANNES

Avant toute réclamation concernant l'horloge de bain radio-pilotée, veuillez vérifier la pile et au besoin la remplacer par une pile neuve.

L'horloge de bain ne reçoit aucun signal radio

Si l'horloge de bain radio-pilotée ne reçoit pas de signal, essayez de nouveau à un autre endroit. Les ouvrages de construction ou les obstacles naturels (comme les reliefs) peuvent gêner la réception du signal radio ou la rendre impossible. Les perturbations électromagnétiques ou atmosphériques peuvent également perturber le signal radio. Cependant, il est souvent possible de résoudre ces problèmes de réception en choisissant un autre emplacement. Veuillez également suivre les instructions au chapitre « Mise en service ».

Heure erronée malgré le symbole de la tour de radio

Si l'horloge de bain radio-pilotée affiche une heure erronée bien que le symbole de la tour de radio soit affiché de manière fixe à l'écran, assurez-vous que le fuseau horaire est correctement réglé, voir point « Fuseau horaire ». Réglez le fuseau horaire 00 pour l'heure d'Europe centrale.

Affichage de température erroné

L'affichage de température peut être affecté par le rayonnement solaire direct. Veuillez disposer l'horloge de bain de sorte qu'elle ne soit pas exposée au rayonnement solaire direct. La chaleur ou la froideur du mur peut elle aussi altérer

l'affichage de température. Veuillez également noter que la température peut réagir de façon inerte à cause des étanchements.

Pile faible

Remplacez la pile dès que l'affichage faiblit ou s'efface complètement. Faites toujours attention à la bonne polarité lors de la pose des nouvelles piles (voir chapitre « Changement de pile »). Une fois la pile remplacée, procédez comme indiqué au chapitre « Mise en service ».

La ventouse ne colle plus

La surface sur laquelle l'horloge de bain radio-pilotée est fixée **doit** être lisse et n'avoir ni poussière ni traces graisseuses. Nous vous recommandons de nettoyer d'abord la surface à l'aide d'un détergent. Veuillez également suivre les instructions au chapitre « Montage à l'aide de la ventouse ».