

## HIBAKERESÉS

Hiba	Ok/megoldás
A pulzusmérő óra helytelenül jelzi ki a megtett távolságot.	A gyaloglás és futás lépéshossza nincs helyesen beállítva. Adja meg újra a lépéshosszokat az Edzés-tartományok, pulzusszám riasztás, lépéshossz beállítása című fejezetben leírtaknak megfelelően.

<b>Hiba</b>	<b>Ok/megoldás</b>
A pulzusmérő óra helytelenül jelzi ki a megtett távolságot.	Más gyalogló és futó tempót választott ki, mint a lépéshossz kiszámításakor.
	A csoszogó járás, a nem megfelelő lábbeli és az egyenetlen talaj pontatlan mérési eredményhez vezetett.

<b>Hiba</b>	<b>Ok/megoldás</b>
A pulzusmérő óra helytelenül jelzi ki a megtett távolságot.	Lépcsőzés és hegymászás során kevesebb a kijelzett táv, mivel az órát sík területen történő tevékenységre terveztük.
A pulzuskijelző nem működik helyesen.	A pulzusszám 40 szívverés/perc alatt van.

Hiba	Ok/megoldás
A pulzuskijelző nem működik helyesen.	Ügyeljen arra, hogy a pulzusz mérő óra ne legyen se túl szoros, se túl laza. Ideális esetben a pulzusz mérő óra a csuklócsont mögött található.

<b>Hiba</b>	<b>Ok/megoldás</b>
Nincs kijelzés	Esetleg kikapcsolta a pulzusmérő órát. A bekapcsoláshoz nyomja meg bármelyik gombot kb. 2 másodpercre.
	Esetleg túl kis kontrasztot állított be. Növelje a kontrasztot (lásd az Alapbeállítások elvégzése című fejezetet).

Hiba	Ok/megoldás
Sötét kijelző	Esetleg túlmelegedett a pulzusmérő óra (napsugárzás, túl magas környezeti hőmérséklet). Hagyja kihűlni a pulzusmérő órát.
A kijelző nagyon lassú	Ha a hőmérséklet 0 °C fok fölé megy, ismét normalizálódik a kijelző.

<b>Hiba</b>	<b>Ok/megoldás</b>
Nincs pulzusszámkijelzés	Az óra hátlapján lévő, pulzusmérő optikai érzékelő szennyeződött. Tisztítsa meg ezt a Tisztítás és karbantartás című fejezetben leírtak szerint.

Hiba	Ok/megoldás
Az edzést nem lehet elindítani.	A maximális edzésidő 9 óra 59 perc 59 másodperc, és ezt elérte. A kijelzőn FULL látható. Törölje az edzésadatokat a Rögzített értékek alaphelyzetbe állítása című fejezetben leírtak szerint.



Mielőtt reklamációt nyújt be a pulzusmérő óra miatt, ellenőrizze az elemet, és szükség esetén cseréltesse ki azt.