

Iskanje napak

A problémák elhárításához használja a következő információkat:

Napaka	Rešitev
Vsi izmerjeni podatki niso preneseni.	Če v zadnjih 7 dneh niste izvedli sinhronizacije z aplikacijo Crane Connect, se prej izmerjeni podatki prepisejo.
Ni prikaza utripa.	Optični senzor 4 za merjenje utripa na zadnji strani ohišja je umazan. Očistite optični senzor, kakor je opisano v poglavju »Nega in vzdrževanje«.

Napaka	Rešitev
Prikaz utripa ne deluje pravilno.	Pazite, da pametna ura na zapestju ni preveč ohlapna. Pametno uro namestite nad kost zapestja.

Napaka	Rešitev
Povezava med pametno uro in pametnim telefonom se ne vzpostavi.	<ul style="list-style-type: none">– Izklopite in ponovno vklopite Bluetooth® na pametnem telefonu.– Aktivirajte lokacijo na pametnem telefonu.– Nato ponovno zaženite postopek povezovanja na pametni uri.
	– Izklopite in ponovno vklopite pametni telefon.
	– V meniju Bluetooth® vklopite vidnost vašega pametnega telefona.
	– Znova namestite aplikacijo Crane Connect na vaš pametni telefon.

Napaka	Rešitev
Povezava med pametno uro in pametnim telefonom se ne vzpostavi.	– Preverite združljivost (glejte poglavje »Združljive naprave Bluetooth®«).



Preden pametno uro reklamirate, preverite, ali je baterija prazna in jo po potrebi napolnite.