







## Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
Der Lichtwecker zeigt keine Funktion	<p>Das Netzkabel <b>19</b> ist nicht richtig in die Steckerbuchse <b>15</b> des Lichtweckers oder der Netzadapter ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Vergewissern Sie sich, dass Netzkabel und Netzadapter richtig eingesteckt sind.</li></ul>
	<p>Ein Stromausfall liegt vor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.</li></ul>
	<p>Der Netzadapter ist beschädigt.</p>

<p>Verschiedene Funktionen lassen sich nicht einstellen.</p>	<p>Der Mikroprozessor im Lichtwecker muss zurückgesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach <b>10</b> und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Legen Sie die Batterie danach wieder ein und schließen den Lichtwecker wieder an das Stromnetz an. Der Lichtwecker wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.</li></ul>
<p>Der Lichtwecker bleibt stumm, wenn der Weckalarm ausgelöst wird.</p>	<p>Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt oder der Ton ist als Weckfunktion deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Stellen Sie die Lautstärke ein oder aktivieren Sie den Ton wie im Kapitel „Bedienung“ beschrieben.</li></ul>
	<p>Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch eingestellt haben, ist möglicherweise das Radio defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Drücken Sie die <b>FM</b>-Touchtaste <b>9</b> nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben um zu prüfen, ob das Radio funktioniert.</li></ul>



Das Radio knackt oder funktioniert gar nicht.	Das Rundfunksignal ist zu schwach. – Ändern Sie die Position des Antennenkabels  16.
	Die Radiofunktion ist defekt.
Der Lichtwecker hat sich gestern eingeschaltet, heute aber nicht.	Die Weckfunktion ist deaktiviert. – Stellen Sie die Weckfunktion für den nächsten Tag ein und drücken Sie beim Ertönen des Alarms eine beliebige Taste auf der Rückseite des Weckers oder eine beliebige Touchtaste auf der LCD-Anzeige mit Ausnahme der  -Touchtaste  6. Der Alarm bleibt so aktiv und ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut.
	Die Stromversorgung ist unterbrochen. – Schließen Sie den Lichtwecker ans Stromnetz an und stellen Sie ihn evtl. neu ein.



<p>Sie werden zu früh oder zu spät vom Aufwachlicht geweckt.</p>	<p>Der Lichtwecker befindet sich nicht auf gleicher Höhe mit Ihrem Kopf.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Stellen Sie sicher, dass sich der Lichtwecker auf gleicher Höhe mit Ihrem Kopf befindet und weder von Ihrem Bett noch von Ihrer Decke bzw. Ihrem Kissen verdeckt wird.</li></ul>
<p>Das Aufwachlicht lässt sich nicht abschalten</p>	<p>Es macht einen Unterschied, ob Sie das Aufwachlicht während der 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit abschalten möchten, oder danach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Um das Aufwachlicht bereits während der 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit abzuschalten, halten Sie die -Touchtaste  ca. 3 Sekunden lang gedrückt.</li><li>– Um das Aufwachlicht nach der eingestellten Weckzeit (bei voller Intensität) abzuschalten, drücken Sie zweimal kurz die -Touchtaste.</li></ul>

## Recherche d'erreurs

Erreur	Origine possible et solution
Le réveil lumineux ne fonctionne pas.	Le câble d'alimentation 19 n'est pas bien branché dans la prise 15 du réveil, ou l'adaptateur secteur n'est pas bien branché dans la prise électrique. – N'oubliez pas de bien brancher le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur.
	Il y a une panne de courant. – Vérifiez que votre alimentation électrique fonctionne en branchant un autre appareil dans la prise.
	L'adaptateur secteur est endommagé.

<p>Plusieurs fonctions ne peuvent pas être réglées.</p>	<p>Le microprocesseur du réveil lumineux doit être réinitialisé.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Retirez les piles du compartiment <b>10</b> et débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique. Remettez ensuite les piles en place et rebranchez le réveil lumineux à la prise. Cela réinitialise le réveil lumineux avec les paramètres d'usine.</li></ul>
<p>Le réveil ne fait pas de bruit lorsque l'alarme se déclenche.</p>	<p>Le réglage du volume est trop faible, ou la sonnerie de réveil a été désactivée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Réglez le volume ou activez le son comme indiqué dans la rubrique « Utilisation ».</li></ul>
	<p>Si vous avez paramétré la radio comme sonnerie, la radio est peut-être défectueuse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Arrêtez le réveil, puis appuyez sur la touche <b>FM 9</b> pour vérifier que la radio fonctionne.</li></ul>




La radio grésille ou ne fonctionne pas du tout.	Le signal radio est trop faible. <ul style="list-style-type: none"><li>– Repositionnez le câble d'antenne  16.</li></ul>
	La fonction radio est défectueuse.
Le réveil s'est allumé hier, mais pas aujourd'hui.	La fonction réveil est désactivée. <ul style="list-style-type: none"><li>– Réglez la fonction réveil pour le jour suivant et lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quelle touche à l'arrière du réveil ou sur n'importe quelle touche de l'écran LCD à l'exception de la touche  6. L'alarme reste activée et retentira à nouveau le jour suivant à la même heure.</li></ul>
	L'alimentation électrique est coupée. <ul style="list-style-type: none"><li>– Rebranchez le réveil lumineux à la prise et reparamétrez-le éventuellement.</li></ul>



<p>Vous êtes réveillé trop tôt ou trop tard par le simulateur d'aube.</p>	<p>Le réveil lumineux n'est pas situé à hauteur de votre tête.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Assurez-vous que le réveil lumineux est à la même hauteur que votre tête et qu'il n'est masqué ni par votre lit ni par votre couverture ou votre oreiller.</li></ul>
<p>Le simulateur d'aube ne s'éteint pas.</p>	<p>Il y a deux cas de figure. Vous pouvez vouloir éteindre le simulateur d'aube pendant les 30 minutes précédant l'heure de réveil configurée, ou après :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pour éteindre le simulateur d'aube pendant les 30 minutes précédant l'heure de réveil configurée, maintenez la touche  8 enfoncée pendant environ 3 secondes.</li><li>- Pour éteindre le simulateur d'aube après l'heure de réveil configurée (à pleine intensité), appuyez deux fois brièvement sur la touche .</li></ul>





## Ricerca di errori

Errore	Possibile causa e soluzione
La sveglia luminosa non mostra alcuna funzione	<p>Il cavo di rete 19 non è inserito correttamente nella presa 15 della sveglia luminosa, oppure l'adattatore di rete non è correttamente inserito nella presa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Accertarsi che il cavo di rete e l'adattatore di rete siano correttamente inseriti.</li></ul>
	<p>È in atto un blackout.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Controllare se c'è alimentazione di corrente, collegando un altro dispositivo alla presa.</li></ul>
	<p>L'adattatore di rete è danneggiato.</p>

<p>È impossibile impostare diverse funzioni.</p>	<p>Il microprocessore nella sveglia luminosa deve essere ripristinato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Rimuovere le batterie dal vano batterie  e staccare l'adattatore di rete dalla corrente. Quindi inserire nuovamente le batterie e collegare nuovamente la sveglia luminosa alla rete elettrica. In questo modo la sveglia luminosa viene riportata alle impostazioni di fabbrica.</li></ul>
<p>La sveglia non emette suono quando parte l'allarme.</p>	<p>Il volume impostato è troppo basso oppure il tono è stato disattivato come funzione di sveglia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Impostare il volume o attivare il tono come descritto al capitolo "Utilizzo".</li></ul>
	<p>Se come suono della sveglia è stata impostata la radio, questa potrebbe essere difettosa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Premere il tasto touch   dopo aver spento la sveglia, per vedere se la radio funziona.</li></ul>

<p>La radio gracchia o non funziona.</p>	<p>Il segnale radio è troppo debole.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Cambiare la posizione del cavo antenna  16.</li></ul>
<p>Ieri la sveglia si è azionata, ma oggi no.</p>	<p>La radio è difettosa.</p>
	<p>La funzione sveglia è disattivata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Impostare la funzione sveglia per il giorno seguente, e quando suona l'allarme premere un tasto qualsiasi sul retro della sveglia o un tasto touch qualsiasi sul display LCD ad eccezione del tasto touch  6.</li></ul> <p>In questo modo l'allarme rimane attivo e il giorno successivo suona alla stessa ora.</p>
	<p>L'alimentazione di corrente è interrotta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Collegare la sveglia luminosa all'alimentazione di corrente ed eventualmente reimpostarla.</li></ul>

<p>La luce di risveglio vi sveglia troppo presto o troppo tardi.</p>	<p>La sveglia luminosa non si trova all'altezza della vostra testa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Accertarsi che la sveglia luminosa si trovi alla stessa altezza della propria testa e che non sia oscurata dal letto, dalle coperte o dal cuscino.</li></ul>
<p>La luce di risveglio non si spegne.</p>	<p>Va fatta distinzione tra due casi: se si desidera spegnere la luce di risveglio durante i 30 minuti prima dell'orario della sveglia impostato, oppure dopo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Per spegnere la luce di risveglio già durante i 30 minuti precedenti all'orario della sveglia impostato, tenere premuto il tasto touch  <b>8</b> per circa 3 secondi.</li><li>– Per spegnere la luce di risveglio dopo l'orario della sveglia impostato (alla sua piena intensità), premere due volte brevemente il tasto touch .</li></ul>